

# SecureUSB® KP-Schnellstartanleitung

## SECUREUSB® KP

Willkommen beim SecureUSB-Keypad-Modell. Unser hardwareverschlüsseltes USB-Flash-Laufwerk ist unabhängig vom Betriebssystem und verfügt über eine integrierte Tastatur zur Benutzerauthentifizierung. Aus Sicherheitsgründen wird dringend empfohlen, die werkseitige Standard-PIN in Ihre neue Benutzer-PIN zu ändern.



**HINWEIS:** Starten Sie alle Vorgänge, wenn das USB-Laufwerk von einem Computer getrennt ist.

**⚠ VORSICHT:** Risiko des Datenverlusts. Wenn Sie Ihre Benutzer-PIN vergessen und keine Administrator-PIN vorhanden ist oder wenn Sie beide PINs vergessen haben, sind alle Daten unzugänglich und eine Neuformatierung ist erforderlich.

**HINWEIS:** Führen Sie nach dem Starten eines Vorgangs jeden Schritt innerhalb von 10 Sekunden aus. Wenn Ihnen ein Fehler unterläuft (🔴 LED erlischt), starten Sie den Vorgang erneut.



## LED-ANZEIGEN

LEDs auf dem SecureUSB werden nachstehend durch farbige Symbole dargestellt.

	Rote LED leuchtet dauerhaft	USB ist gesperrt oder weist möglicherweise auf einen fehlgeschlagenen Vorgang hin
	Rote LED blinkt	Gesperrt, eingabebereit
	Grüne LED leuchtet dauerhaft	Laufwerk ist entsperrt
	Grüne LED blinkt	Warten auf Eingabe
	Blaue LED blinkt	Es werden Daten übertragen
	Schlüsseltaste	
	Schlüsseltaste zweimal kurz drücken	



## MEHR ERFAHREN SIE ONLINE

Weitere Funktionen und Hinweise zur Fehlerbehebung finden Sie im SecureUSB KP-Modell-Benutzerhandbuch auf unserer Website: <https://www.securedrive.com/documents/user-manual-secureusb-kp.pdf>

## ENTSPERREN IM BENUTZERMODUS

**⚠ VORSICHT:** Möglicher Verlust von Daten, Einstellungen und beiden PINs. Nach 10 aufeinanderfolgenden fehlgeschlagenen Versuchen, das Laufwerk zu entsperren, wird es auf ein leeres Laufwerk zurückgesetzt. Siehe *Brute Force Hacking* in der Bedienungsanleitung.

1. Drücken Sie [ ]
2. Geben Sie die PIN ein (nur bei neuem Gerät: 11223344, besorgen Sie sich ansonsten eine PIN vom Händler) [ ]
3. Drücken Sie [ ]. Schließen Sie das USB-Gerät innerhalb von 30 Sekunden an Ihren Computer an.

## ÄNDERN DER BENUTZER-PIN

**PIN-ANFORDERUNGEN:** 7-15 Ziffern. Es können nicht alle dieselbe Nummer oder aufeinanderfolgende Nummern sein. (4444)(1234)

1. Entsperren Sie das USB-KP-Laufwerk mit vorhandener PIN [ ]
2. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden [ ]
3. Geben Sie die neue Benutzer-PIN ein [ ]
4. Drücken Sie [ ]
5. Geben Sie die neue PIN nochmals ein [ ]
6. Drücken Sie [ dann ]

## ÜBERPRÜFEN SIE, WELCHE PINS VORHANDEN SIND

Überprüfen Sie, ob eine Benutzer- und/oder eine Administrator-PIN erstellt wurde. Ohne das Laufwerk einzulegen, drücken Sie bitte auf . Diese LEDs werden 10 Sekunden lang angezeigt:

- Es ist keine PIN vorhanden [ ]
- Es ist nur eine Benutzer-PIN vorhanden [ ]
- Es ist nur eine Admin-PIN vorhanden [ ]
- Beide PINs existieren [ ]

## VERBINDUNG TRENNEN UND SPERREN

Ziehen Sie das USB-KP-Laufwerk ab, wenn die blaue LED nicht blinkt - das Laufwerk wird automatisch gesperrt. Im Allgemeinen ist es nicht erforderlich, zuerst das USB-Laufwerk auszuwerfen, es ist jedoch vorzuziehen. Um das Laufwerk zu sperren, ohne den Netzstecker zu ziehen, halten Sie gedrückt, bis die rote LED leuchtet.



## REGISTRIEREN IHRES GERÄTS

Um Ihr Laufwerk in Ihrem SecureData-Konto zu registrieren, gehen Sie zu <https://www.securedrive.com/register>